




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ серий РК-WA и РК-SC

Температура выхлопных газов

церемония приветствия

1 Варнинг лампа (приобретается отдельно) **ВИД СЗАДИ**



4 Сенсор температуры выхлопных газов (EGT)

